

3P SCHWIMMDROSSEL

Wartungsanleitung



SECHSMONATIGE PRÜFUNG

- Visuelle Prüfung der Drossel.
- Überprüfen Sie hierbei ob der Filterkorb frei von Verschmutzungen ist. Sollten Sie verschmutzungen erkennen die den Filterkorb verblocken und das Wasser an der Passage hindern, entfernen Sie diese.
- Prüfen Sie den festen Sitz des Schlauches an beiden Enden und ziehen Sie bei Bedarf die Schlauchschellen nach.
- Kontrollieren Sie das vorhanden Sein und die feste Verbindung der Schwimmkugel und des Siebkörpers.



JÄHRLICHE PRÜFUNG

- Visuelle Prüfung der Drossel.
 - Überprüfen Sie hierbei ob der Filterkorb frei von Verschmutzungen ist. Sollten Sie verschmutzungen erkennen die den Filterkorb verblocken und das Wasser an der Passage hindern, entfernen Sie diese.
 - Prüfen Sie den festen Sitz des Schlauches an beiden Enden und ziehen Sie bei Bedarf die Schlauchschellen nach.
 - Kontrollieren Sie das vorhanden Sein und die feste Verbindung der Schwimmkugel und des Siebkörpers.
- Prüfung der Funktion der Drossel.
 - Öffnen Sie hierfür den Siebkörper und nehmen ihn von der Tülle ab.
 - Kontrollieren Sie die Drosseleinstellung anhand der in der Montageanleitung und Prüfbescheinigung beschriebenen Öffnungsweiten und stellen Sie diese gegebenenfalls wieder ein.
 - Schrauben Sie den Siebkörper wieder auf der Tülle auf und lassen Sie die Drossel wieder im Schacht/in der Zisterne schwimmen.



3P Technik Filtersysteme GmbH

Robert-Bosch-Straße 16-18
D-73337 Bad Überkingen

T +49 (0) 73 34- 92 46 0-0
F +49 (0) 73 34- 92 46 0-99

info@3ptechnik.d
www.3ptechnik.de